

Minutnik Kuchenny

Instrukcja:

Pierwsze dziesięć minut na tarczy wyskalowane jest co minutę następne co pięć minut aż do godziny.

Aby nastawić pożądany czas należy obrócić tarczę minutnika do końca, następnie cofnąć do wymaganego ustawienia.