

BergHOFF®

Wskazówki dotyczące użytkowania czajników z gwizdkiem



BergHOFF®

Czajników marki BergHOFF z odchylanym gwizdkiem nie wolno napełniać poprzez dzióbek, na którym znajduje się gwizdek. Nadmierne odchylenie gwizdka może bowiem spowodować uszkodzenie mechanizmu zamykania gwizdka, a tym samym jego nieszczelność i brak dźwięku w momencie zagotowania się wody. W związku z tym czajnik należy napełniać wyłącznie poprzez zdjęcie górnej pokrywki.

W trakcie użytkowania czajnika na kuchenkach gazowych należy ponadto zwrócić uwagę, aby płomień palnika nie wykraczał poza wgłębienie w dnie znajdujące się po wewnętrznej stronie rantu czajnika. Zbyt duży płomień prowadzi bowiem do przegrzania zewnętrznej krawędzi dna i rozszczelnienia spojenia korpusu z dnem czajnika.

Uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem powyższych instrukcji nie podlegają roszczeniom gwarancyjnym.

Importer
„Nois” Sp z o. o.
ul. Jutrzenki 12
02-233 Warszawa

