

**BergHOFF®**  
TRONIC



Instrukcja obsługi  
Art. Nr: 2003275

## ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA METALOWA

### INSTRUKCJA OBSŁUGI

#### ELEKTRONICZNA WAGA KUCHENNA METALOWA

#### Informacje wstępne

W celu właściwego użytkowania wagi kuchennej prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.

#### Właściwości/dane techniczne

- pojemność maksymalna: 5kg/11lb & 3kg/6lb & 2kg/4lb
- podziałka: 2g/0,1oz & 1g/0,05oz
- przeliczanie kg/lb: oz/oz
- rozmiar głównych cyfr na wyświetlaczu: 13mm
- automatyczne wyzerowanie, automatyczne wyłączenie
- wskaźnik przeciążenia: 'Err'
- wskaźnik niskiego poziomu baterii 'Lo'
- zasilanie: 1 x bateria alkaliczna 9V
- funkcja pamięci wagi: przy ponownym uruchomieniu urządzenia na ekranie pojawi się wynik ostatniego ważenia

#### Przygotowanie do pracy

- w pojemniku na baterie na spodzie wagi należy umieścić baterię 9V
- wagę należy umieścić na suchej, płaskiej i solidnej powierzchni. Należy się upewnić, że urządzenie znajduje się na stabilnym podłożu

#### Ważenie

- nacisnąć przycisk „włącz/wyłącz” (ON/OFF) aby uruchomić wagę
- na wyświetlaczu pojawią się wszystkie komunikaty. Następnie na wyświetlaczu pojawi się '0g'

- aby ustawić jednostkę ważenia (g/kg, lb:oz, oz) nacisnąć przycisk jednostki (UNIT)
- przed przystąpieniem do ważenia należy się upewnić, że waga jest stabilna i pokazuje wartość zero. Aby zapobiec ślizganiu się ważonych przedmiotów, należy wytrzeć do sucha powierzchnię wagi
- waga jest teraz gotowa do użytku. Ważone przedmioty należy zawsze umieszczać pośrodku platformy
- poczekać, aż wskaźnik wagi się ustabilizuje. Na wyświetlaczu widnieje właściwa waga ważonego przedmiotu
- funkcja „TARA”
  - jeżeli waga tara nie przekracza łącznie 4% pełnej pojemności (4% FS), przycisk „Z/T” ustawiony jest na funkcji „ZERO”. Wyświetlacz pokazuje wartość „0” oraz ikonę funkcji zero.
  - jeżeli łączna waga tara przekracza 4% FS, przycisk „Z/T” ustawiony jest na funkcji „TARA”. Wyświetlacz pokazuje wartość „0” oraz ikonę „TARA”.
  - gdy waga tara osiągnie 4% FS, naciśnięcie przycisku „Z/T” spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu wartości „0” oraz ikony „TARA”. Ponowne naciśnięcie „Z/T” spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu łącznej wagi tara i zniknięcie ikony „TARA”. Po kolejnym naciśnięciu przycisku „Z/T” waga powróci do stanu „TARA”.
  - waga tara jest obliczana automatycznie. Funkcja „TARA” uruchamiana jest wówczas, gdy łączna waga tara osiągnie 4% FS. Maksymalna pojemność wagi jest wówczas równa pełnej pojemności pomniejszonej o łączną wagę tara.
- automatyczne wyłączenie oraz przycisk wyłączenia
  - aby wyłączyć wagę po zakończeniu ważenia, należy nacisnąć przycisk „włącz/wyłącz” (ON/OFF). Ponadto, waga wyłączy się samoistnie jeśli nie jest używana przez 2 minuty

### KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I ZASADY WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA

- waga jest urządzeniem precyzyjnym o delikatnej budowie i wysokiej podatności na uszkodzenia. Należy unikać sytuacji, w których waga mogłaby upaść lub zostać uderzona. Może to doprowadzić do pogorszenia jej funkcjonowania oraz dokładności
- w trakcie ważenia przyciski należy naciskać delikatnie. Nie wolno robić zbyt mocno ani używać ostrych przedmiotów
- do czyszczenia należy używać suchego i miękkiego materiału lub delikatnie zwilżonej szmatki oraz łagodnego detergentu. Nie należy stosować silnych środków chemicznych, takich jak alkohol czy benzen
- nie wolno poddawać wagi działaniu wysokiej temperatury (np. w piecyku) lub działaniu płomieni, prowadzi to bowiem do szybszego zepsucia/uszkodzenia wagi
- nie należy umieszczać wagi w silnym polu elektromagnetycznym (np. w pobliżu telefonów bezprzewodowych, komputerów, transformatorów itp.), ponieważ może to doprowadzić do zaburzenia działania układów elektronicznych oraz zmniejszyć dokładność urządzenia
- wagi należy zawsze używać na twardej i płaskiej powierzchni. Ważenie na dywanie/macie jest niewskazane
- do otworów wagi nie wolno wkładać żadnych przedmiotów zewnętrznych
- aby zapewnić długie działanie baterii należy ją wyjąć, gdy waga nie jest używana przez dłuższy czas, a następnie przechowywać w bezpiecznym miejscu
- otwieranie urządzenia celem naprawy stanowi zerwanie gwarancji
- jeżeli uruchomienie urządzenia okaże się niemożliwe, należy sprawdzić, czy bateria jest właściwie włożona, a także skontrolować jej poziom. W razie potrzeby należy włożyć lub wymienić baterię. W razie wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą
- jeżeli na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie lub wyłączenie urządzenia okaże się okresowo niemożliwe, należy usunąć baterię na około 3 sekundy, a następnie włożyć ją ponownie. Komunikat powinien zniknąć

Importer  
 „Nois” Sp z o. o.  
 ul. Jutrzenki 12  
 02-233 Warszawa

