

BergHOFF®

Elektroniczna waga kuchenna Art. Nr 2003251



BergHOFF®

W celu właściwego użytkowania wagi kuchennej prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.

Dane techniczne

- czujnik dokładności z dużym obciążeniem ściskającym
 - wyłączanie automatyczne lub manualne
 - funkcja tarowania
 - wskaźnik przeciążenia
 - wskaźnik baterii
 - wbudowany czujnik temperatury ze wskaźnikiem temperatury oraz alarmem
 - pojemność (maks.): 5 kg/li lb
 - podziałka (d): 2 g/ 0.1 oz
- * Pojemność jest widoczna na polu wskaźnika wagi.

Sposób działania

1. Usunąć płaską pokrywę pojemnika na baterie znajdującego się na spodzie wagi. Włożyć baterię 9V (nie obejmuje zakresu dostawy) i zamknąć pokrywę.
2. Z wagi należy korzystać stawiając ją na twardej, płaskiej powierzchni, upewniwszy się, że znajduje się w stabilnej pozycji. Następnie na powierzchni wagi postawić misę.
3. Nacisnąć przycisk „włącz/wyłącz” („ON/OFF”). Należy poczekać, aż na wyświetlaczu pojawi się „0” (po około 2 sek.), a następnie:

0 lub 00:00

Waga jest gotowa do użytku!

4. Przeliczanie „Kg/Lb”: Aby zmienić ustawienie jednostek ważenia (k)g-lb), nacisnąć przycisk „Kg/Lb”. Podczas ważenia należy zwrócić uwagę, aby szalka znajdowała się pośrodku wagi. Wskazanie należy odczytać dopiero wówczas, gdy wynik ważenia nie zmienia się na wyświetlaczu. Waga produktu pokazywana jest w następujący sposób:

00:00

Używanie przycisku „Z/T”

1. Wagę należy włączyć zgodnie w w/w opisem za pomocą przycisku „włącz/wyłącz” („ON/OFF”).
2. Na platformie wagi postawić misę lub inny pojemnik. Pojawi się ciężar pojemnika.
3. Aby automatycznie ustawić ciężar na „0”, nacisnąć przycisk „Z/T” (=zero/tara). Na wyświetlaczu pojawi się „TARA” (opakowanie).
3. Teraz w misie lub w innym pojemniku można umieścić produkt przeznaczony do zważania. Na wyświetlaczu pojawi się ciężar netto.
4. W celu zważenia różnych składników, powtórzyć krok 3 i 4.
5. Jeśli po zważeniu misa zostanie zdjeta z wagi, na wyświetlaczu pokaże się wartość ujemna. Naciśnięcie przycisku „Z/T” sprawi, że na wyświetlaczu ponownie pojawi się wartość 0.
6. Jeśli przy pierwszym uruchomieniu wskaźnik nie będzie mógł się ustabilizować lub ustawić w pozycji 0, wówczas można posłużyć się przyciskiem „Z/T”.

Wyłączanie automatyczne lub manualne

1. Jeżeli przy pierwszym uruchomieniu urządzenia czynność ważenia nie nastąpi w ciągu 1 minuty, waga wyłączy się automatycznie.
2. Automatyczne wyłączenie nastąpi również, gdy waga nie będzie używana przez ponad 30 sekund.

W dowolnym momencie wagę można wyłączyć ręcznie.

Urządzenia nie należy przeladowywać!

Maksymalne obciążenie wagi zostało podane na wyświetlaczu. Jeśli obciążenie będzie o 1% większe niż podana wartość, na wyświetlaczu pokaże się komunikat „ERR”.

**NALEŻY UWAGAĆ, ABY NIE PRZEKROCZYĆ DOPUSZCZALNEJ POJEMNOŚCI.
PRZECIĄŻENIE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIE URZĄDZENIA.**

Alarm

- a. Włączyć wagę.
- b. Uruchomić przycisk „T-SET”. Na górze po lewej stronie pojawi się symbol dzwonka.
- c. Aby ustawić pożądaną wartość, wcisnąć strzałkę w dół lub w górę. Każdorazowe wciśnięcie strzałek spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie interwału o 10 sekund.
- d. W celu aktywacji należy ponownie przycisnąć „T-SET”.
- e. Po upływie ustawionego czasu na wyświetlaczu pojawi się komunikat „00:00”. Jednocześnie 30 razy rozlegnie się sygnał akustyczny, który następnie wyłączy się automatycznie.
- f. Sygnał alarmowy można wyłączyć za pomocą przycisku „włącz/wyłącz” („ON/OFF”). Służy on również do wyłączania wagi.
- g. Aby zakończyć odmierzanie czasu i przestawić czas alarmu, należy posłużyć się przyciskiem „T-SET”.

Czujnik temperatury i wyświetlacz

Czujnik temperatury działa automatycznie przy włączaniu wagi. Mierzy on temperaturę pomieszczenia i otoczenia oraz podaje ją w prawym górnym rogu wyświetlacza.

Zakres temperatury: 0 – 40°C.

Podziałka: 0,5°C

Tolerancja: ± 2°C

Wskaźnik baterii

Jeśli bateria jest słaba, na wyświetlaczu pojawia się informacja „LO”: prosimy o wymianę baterii.

Środki ostrożności i rozwiązanie problemów

1. Waga jest urządzeniem precyzyjnym. Należy unikać mocnych uderzeń. Ponadto na wadze nie należy pozostawiać przez dłuższy czas dużych ciężarów.
2. Przycisków nie należy wciskać zbyt mocno. W tym celu nie należy też używać ostrych przedmiotów.
3. Jeżeli na wyświetlaczu nie pokazuje się żadna informacja, należy sprawdzić, czy bateria została umieszczona w sposób prawidłowy i/lub wymienić zbyt słabą baterię.
4. Do czyszczenia wagi nie należy używać środków chemicznych i wywabiających, wystarczy miękka, wilgotna ściereczka.

WAGI NIE NALEŻY MOCZYĆ W WODZIE!

6. Aby nie uszkodzić przycisków (co mogłoby doprowadzić do zaburzenia funkcjonowania urządzenia) wagę należy umieszczać w dużej odległości od źródeł wysokich temperatur (piecyków itp.).
7. W trakcie ważenia w pobliżu wagi nie powinny znajdować się przedmioty powodujące zakłócenia elektromagnetyczne, np. telefony komórkowe. Mogłyby one bowiem doprowadzić do niepożądanych zaburzeń w funkcjonowaniu urządzenia.
8. W przypadku, gdy waga nie będzie używana przez dłuższy czas, prosimy o usunięcie baterii.
9. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem jest niewskazane.

Importer
„Nois” Sp z o. o.
ul. Jutrzenki 12
02-233 Warszawa

